

2.4. SCHEMA A ANSCHLUSSFLANSCH Z-FÖRMIG

Montageset: 720103337 - MS6035

1. Anschlussflansch ans Element halten und mit 3 mm Bohrer durch die bereits gebohrten Löcher die Thermoprofile vorbohren. Ohne vorbohren Gefahr das Thermoprofil springt!!
2. An der Vertiefung des Anschlusflansches „Ralmont All Seasons“ in ausreichender Menge und über die ganze Länge auftragen.
3. Anschlussflansch ansetzen und anschrauben. Am Sytemrahmen mit Blechbohrschrauben am Thermoausgleichsprofil mit Holzschrauben.

Varianten Anschlussflansch Z-förmig

Links von innen: 610108177 – MS0740

Rechts von innen: 610108178 – MS0741

